





1- BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET TEST




B: TELECOMMANDE (+ -)







2- MONTAGE DU BLOC





3- DEMONTAGE DU BLOC





2- Retirer le bloc de la pré-plaque en introduisant un tournevis dans la griffe "P"



4- MONTAGE SUR SURFACES IRRÉGULIÈRES



vis autofiletantes 4x20 ou similaires



PIECES DETACHEES

			W				N° HOMOL
BAEH LXF-3017EX	8 lm	5 h	<1.20 W	4 x LED 0.085W	3.6 V 0.8 Ah	- 3 KRMT-ZAALHT 800KR (ref:BCN036) ZEMPER	T 15122 / 676108
BAES LXF-3045EX	45 lm	1 h	<0.85 W	6 x LED 0.085W	3.6 V 0.3 Ah	- 3 KRMT-ZAALHT 300KR (ref:BCN037) ZEMPER	T 15121 / 676108
BAES LXF-3400EX	450 lm	1 h	<1.50 W	12 x LED 0.5W	4.8 V 1.6 Ah	- 4 ZDS-CS 1600HT (ref:BNN048) ZEMPER	T 16021 / 676108
BAES LXF-3045ED+	45 lm	1 h	<0.85 W	6 x LED 0.085W	3.6 V 0.3 Ah	- 3 KRMT-ZAALHT 300KR (ref:BCN037) ZEMPER	T 17088
BAES LXF-3400ED+	450 lm	1 h	<1.50 W	12 x LED 0.5W	4.8 V 1.6 Ah	- 4 ZDS-CS 1600HT (ref:BNN048) ZEMPER	T 17090

Nos produits sont conformes à la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Ce produit NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance.

MARQUAGE DU LUMINAIRE

X:Appareil autonome


0: Non permanent

1: Permanent

B: Avec mise en état de repos à distance

AB: Testable avec commande à distance de la mise au repos.

*60/120/180: Autonomie nominale du luminaire en minutes



Courbes sur demande



- DUREE DE CHARGE:24 h

- TEST AUTOMATIQUE DES LAMPES ET DE L'AUTONOMIE:

Cet appareil est doté d'un circuit contrôlé par un microprocesseur afin de réaliser automatiquement les tests de lampes toutes les semaines, et de l'autonomie toutes les 10 semaines. Dans le cas d'une coupure de secteur dans les 24 heures qui précèdent la réalisation d'un test d'autonomie, celui-ci sera reporté d'une semaine.

- PROGRAMMATION MANUELLE ET UNITAIRE DES TESTS :

Dans le cas d'une installation sans télécommande, la programmation de l'heure de test peut être faite de manière individuelle sur chaque bloc. Pour cela, il faudra appuyer sur le bouton reset (Fig. B) à l'heure à laquelle on souhaite que les tests se fassent. Cette opération doit être réalisée secteur présent. Une fois le bouton reset actionné, un test de lampe sera réalisé tous les 7 jours, et, un test d'autonomie sera lancé toutes les 10 semaines.

- ECHANGE DES BATTERIES: Les batteries doivent être changées quand leur autonomie n'est pas conforme à celle assignée (LED autonomie orange).

- VISUALISATION DES RESULTATS DES TESTS:

Les résultats de contrôle d'autonomie ainsi que celui des lampes resteront mémorisés visuellement par des LEDs tel que montré sur le schéma. Les résultats que l'on peut obtenir sont les suivants :

LED 2 (VERT) ALLUMÉ + LED 1 (JAUNE) ETEINT=	BLOC OK
LED 2 (VERT) ETEINT + LED 1 (JAUNE) ETEINT=	SANS SECTEUR
LED 2 (VERT) ETEINT + LED 1 (JAUNE) ALLUMÉ=	AUTONOMIE OU BATTERIES INCORRECTES
LED 2 (VERT) ETEINT + LED 1 (JAUNE) CLIGNOTANT=	LAMPES SECOURS INCORRECTES
LED 2 (VERT) CLIGNOTANT + LED 1 (JAUNE) ETEINT=	TEST EN COURS

- ECHANGE DES BATTERIES: Les batteries doivent être changées quand leur autonomie n'est pas conforme à celle assignée (LED autonomie orange).

- REALISATION MANUELLE DES TESTS POUR LES LAMPES ET DE L'AUTONOMIE, PAR LA TELECOMMANDE:

Un test des lampes ou d'autonomie peut être réalisé sans avoir à attendre 10 semaines. Pour cela, il faut opérer de la façon suivante : 1- le ou les blocs sur lesquels on souhaite effectuer un test de lampes ou d'autonomie devront être alimentés depuis au moins 24 heures ininterrompues. 2- appuyer sur allumage de la télécommande (les blocs devront être raccordés à la ligne de la télécommande suivant le schéma précédent). 3- les blocs commenceront à effectuer le test d'autonomie et celui des lampes simultanément. Les LEDs d'autonomie et des lampes clignoteront simultanément.

Le test peut être arrêté en appuyant sur arrêt de la télécommande. Il sera alors impossible de lancer un nouveau test avant 24 heures. La réalisation de ce test n'affectera pas la programmation des tests automatiques. Si ce test est lancé dans les 24H qui précèdent un test automatique d'autonomie , ce dernier sera alors décalé de 10 semaines.-

- PROGRAMMATION DES TESTS DU BLOC PAR LA TÉLÉCOMMANDE:

Pour effectuer la programmation de tous les blocs connectés à une ligne de télécommande, exécutez la commande de reset de la télécommande (voir les instructions sur la télécommande) :

A partir de cette dernière opération, les blocs réaliseront un test de lampes tous les 7 jours et un test d'autonomie toutes les 10 semaines. Ces 2 tests seront toujours lancés à la même heure, celle à laquelle le dernière opération de programmation a été effectuée.



- DUREE DE CHARGE:24 h

- TEST AUTOMATIQUE DES LAMPES ET DE L'AUTONOMIE:

Cet appareil est doté d'un circuit contrôlé par un microprocesseur afin de réaliser automatiquement les tests de lampes toutes les semaines, et de l'autonomie toutes les 10 semaines. Dans le cas d'une coupure de secteur dans les 24 heures qui précèdent la réalisation d'un test d'autonomie, celui-ci sera reporté d'une semaine.

- VISUALISATION DES RESULTATS DES TESTS:

Les résultats de contrôle d'autonomie ainsi que celui des lampes resteront mémorisés visuellement par des LEDs tel que montré sur le schéma. Les résultats que l'on peut obtenir sont les suivants :

	LED D'ERREURS (JAUNE) ETEINT	LED D'ERREURS (JAUNE) ALLUMÉ	LED D'ERREURS (JAUNE) CLIGNOTANT
LED TEST (VERT) ALLUMÉ	BLOC OK	-	-
LED TEST (VERT) ETEINT	SANS SECTEUR (LED ROUGE ALLUME)	BATERRIE OU AUTONOMIE INCORRECTES	LAMPES INCORRECTES
LED TEST (VERT) CLIGNOTANT	TEST EN COURS (LED ROUGE ALLUME)	-	-

LED de signalisation clignotants (DEL blanche): Zone sur le statut de stagiaire. (voir les instructions pour la TPT8250/TPT2250 contrôle central)

- ECHANGE DES BATTERIES: Les batteries doivent être changées quand leur autonomie n'est pas conforme à celle assignée (LED autonomie orange).

- INSTALLATION AVEC LA CENTRALE DE GESTION AUTOMATIQUE: Cet appareil peut être branché, grâce à la ligne de télécommande, à la centrale de gestion automatique mod. TPT8250/TPT2250 qui, à partir de ce moment contrôlera l'appareil et les périodes de tests. Si l'appareil est déconnecté de la centrale, il passe de nouveau en gestion autonome.

- S'il est installé avec un contrôle central, il est nécessaire de renuméroter la trousse d'urgence avec un nombre compris entre 001-250, avec le script de commande ou le TPT8250 central (voir les instructions chacun).

ATTENTION: Afin de pouvoir réaliser un entretien correct, conserver ce mode d'emploi.