

## FICHE DE FIN DE VIE

### 1- Références

			W				N° HOMOL.
BAES LXE-3045EX	45 lm	1 h	< 0.85 W	Une carte électronique	3.6V-0.3Ah Ni-Cd	ZEMPER ZAALHT-300KR (ref.BCN037)	T 22045 / 777624
BAES LXE-3400EX	500 lm	1 h	< 1.5 W	Une carte électronique	4.8V-1.6Ah Ni-Cd	4 ZDS-CS 1600HT (ref.BNN048) ZEMPER	T 22043 / 777622
BAES LXE-3045ED+	45 lm	1 h	< 0.85 W	Deux carte électronique	3.6V-0.3Ah Ni-Cd	ZEMPER ZAALHT-300KR (ref.BCN037)	T 22045 / 777624
BAES LXE-3400ED+	500 lm	1 h	< 1.5 W	Deux carte électronique	4.8V-1.6Ah Ni-Cd	4 ZDS-CS 1600HT (ref.BNN048) ZEMPER	T 22043 / 777622
BAES LXE-3045EDW	45 lm	1 h	< 0.85 W	Deux carte électronique	3.6V-0.3Ah Ni-Cd	ZEMPER ZAALHT-300KR (ref.BCN037)	T 22045 / 777624
BAES LXE-3400EDW	500 lm	1 h	< 1.5 W	Deux carte électronique	4.8V-1.6Ah Ni-Cd	4ZDS-CS 1600HT (ref.BNN048) ZEMPER	T 22043 / 777622
BAES LXE-3045LX	45 lm	1 h	< 1.0 W	Une carte électronique	3.2V-0.5Ah LFP	LiFePO4 ZEMPER 14500 (ref.BLF0025)	T 22044 / 777623
BAES LXE-3400LX	350 lm	1 h	< 1.1 W	Une carte électronique	3.2V-1.8Ah LFP	LiFePO4 ZEMPER 18650 (ref.BLF0035)	T 22042 / 777625
BAES LXE-3045LD+	45 lm	1 h	< 1.0 W	Deux carte électronique	3.2V-0.5Ah LFP	LiFePO4 ZEMPER 14500 (ref.BLF0025)	T 22044 / 777623
BAES LXE-3400LD+	350 lm	1 h	< 1.1 W	Deux carte électronique	3.2V-1.8Ah LFP	LiFePO4 ZEMPER 18650 (ref.BLF0035)	T 22042 / 777625
BAES LXE-3045LDW	45 lm	1 h	< 1.0 W	Deux carte électronique	3.2V-0.5Ah LFP	LiFePO4 ZEMPER 14500 (ref.BLF0025)	T 22044 / 777623
BAES LXE-3400LDW	350 lm	1 h	< 1.1 W	Deux carte électronique	3.2V-1.8Ah LFP	LiFePO4 ZEMPER 18650 (ref.BLF0035)	T 22042 / 777625

Nos produits sont conformes à la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)  
 Ce produit NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance.


### 2- Instructions de démantèlement

1



A l'aide d'un tournevis, enlever la vasque.

2



3




À l'aide d'un tournevis, retirez l'ensemble électronique en appuyant comme indiqué sur l'image.

4





5




A l'aide d'un tournevis, retirer le réflecteur, en faisant levier, comme indiqué sur la photo.

6







Déconnecter le connecteur de la batterie




Retirer la batterie




A l'aide d'un tournevis, déclipser la carte électronique des onglets de fixation, comme indiqué sur la photo



Retirer la carte électronique



Retirer les bornes de connexion à l'aide d'un tournevis, comme indiqué sur les photos.



PARTIE	QUANTIT	MATIÈRE
VASQUE	1	POLYCARBONATE
RÉFLECTEUR	1	POLYCARBONATE
BASE	1	POLYCARBONATE
PATÈRE	1	POLYCARBONATE
BORNE	2	POLYCARBONATE + LAIT